

Configurazione E-mail altri provider - LG

Per configurare un indirizzo e-mail di un provider diverso da 3 segui questi semplici passaggi:

Premi il tasto **Messaggi** (quello con la busta disegnata) come in fig. 1 e selezionare la voce **Impostazioni** (8) come da fig. 2.

Seleziona la voce **E-mail** (3) come illustrato in fig. 3.



fig.1



fig.2



fig.3

Seleziona **Opzioni Aggiungi Nuovo** come nelle figure 4 e 5 ed inserisci i seguenti dati:



fig. 4



fig. 5

Attenzione! Per cambiare la modalità di inserimento da cifre a lettere tieni premuto il tasto #

- Titolo: inserisci un nome a piacere
- Nome utente: inserisci lo username fornito dal provider oppure l' indirizzo e-mail esterno completo (es. **nome@provider.it**)
- Password: inserisci la password associata all'account
- E-mail: inserisci indirizzo e-mail esterno (es. **nome@provider.it**)
- Indirizzo risposta e-mail: inserisci indirizzo e-mail esterno (es. **nome@tiscali.it**)
- Server SMTP: smtp.tre.it (per utenze Consumer) oppure smtp.tre.biz (per utenze Business)
- Server IMAP4/POP3: inserisci l'indirizzo POP3 oppure IMAP4 relativo al provider esterno
- Dimensioni massime: seleziona il valore da 50 a 300/500 KB (in base al modello utilizzato)
- Tipo server: scegli POP3 oppure IMAP4 (in base al protocollo utilizzato dal provider esterno)
- Salva nel server: scegli in base alle esigenze
- Punto di accesso: lascia invariato