

Fast Mobile Card.

Guida all'utilizzo.



M o b i l e V i d e o C o m p a n y

Fast Mobile Card 3.

È la scheda per PC portatili che grazie alla rete UMTS di 3 permette di collegarsi ad Internet in modalità wireless navigando ad una velocità paragonabile a quella delle connessioni ADSL di rete fissa.

I vantaggi della Fast Mobile Card 3 sono tanti:

- accesso in mobilità ad Internet, alla propria E-Mail e alla propria Rete Aziendale;
- nessun bisogno di cavi di collegamento;
- velocità fino a 384 Kb/s;
- software di connessione dedicato;
- nessun problema di alimentazione;
- installazione facile ed immediata.



Requisiti di sistema.

Il software MobiLink™ è studiato per girare su computer portatili utilizzando Windows® 2000/XP con uno slot per scheda PC di tipo **PCMCIA**.

Procedura di installazione.

- Inserire il CD-ROM, incluso nella confezione della Fast Mobile Card 3, nel lettore CD del portatile (il programma di setup partirà automaticamente; in caso contrario cliccare sul file H3GItaly.exe presente nel CD-ROM).
- Seguire ogni passo della procedura visualizzata a video, confermando dove richiesto (il programma comincerà l'installazione e verrà automaticamente copiato nella cartella programmi).



- ▶ Premere **FINE** per completare la procedura.
- ▶ Ricordare che è consigliato riavviare il PC ad installazione avvenuta.
- ▶ Inserire la USIM nell'apposito alloggiamento che si trova sul retro della Fast Mobile Card 3 (fare attenzione che i pin della USIM siano rivolti verso l'alto).



- ▶ Individuare lo slot per la scheda PCMCIA sul PC portatile.
- ▶ Inserire, con delicatezza, la Fast Mobile Card 3 nella porta PCMCIA del computer ed attendere l'installazione automatica di tutti i drivers (fare attenzione che il logo 3 sia rivolto verso l'alto).





- ▶ Individuare l'icona Mobilink™  visualizzata sul Desktop del portatile. Con un click sull'icona apparirà la maschera di dialogo qui rappresentata..
- ▶ Il Led lampeggiante della Card si illumina di rosso. Attendere che venga verificata la presenza di copertura UMTS/GPRS; la Fast Mobile Card 3 si illuminerà di Blu (UMTS) o Verde (GPRS).
- ▶ Per avviare la connessione cliccare su **CONNETTI**; dopo qualche secondo verrà visualizzato il timer che indica il tempo di connessione. Buona Navigazione!
- ▶ Per terminare la connessione cliccare su **DISCONNETTI**.



- ▶ Ricordare che è consigliato disabilitare la Fast Mobile Card 3 prima di estrarla dal vostro portatile; cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona "Risorse del Computer" e seguire il percorso: Proprietà / Hardware / Gestione Periferiche / apri "Porte COM e LPT" cliccando sul "+" / tasto destro del mouse su "Novatel Wireless" / **DISATTIVA**.






Pulsanti di accesso rapido.

I pulsanti di accesso rapido sono studiati per consentire all'utente di lanciare velocemente l'applicazione da MobiLink™. Sono supportate le funzioni seguenti:

Icona pulsante	Funzione
▶ Lancia il browser Internet Explorer	
▶ Lancia il client SMS*	
▶ Lancia la rubrica telefonica	
▶ Lancia il file della guida in linea	

* Il servizio di INVIO/RICEZIONE SMS è disponibile in base al piano tariffario attivato. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio chiamare il 133.

Finestra visualizzazione icona.

Icona	Stato	Descrizione
	Roaming	Questa icona viene visualizzata se l'apparecchio si trova in roaming, quindi lontano dalla rete domestica. Costi aggiuntivi possono essere applicati per questo tipo di connessioni.
	Sessione di dati	Questa icona viene visualizzata durante una connessione di dati valida.
	Inattiva	Quando non è presente traffico di dati, la periferica passa alla modalità inattiva per risparmiare energia elettrica.
	Bloccata	Questa icona appare quando la periferica è bloccata. Quando si trova in questo stato, la connessione è disattivata.
	SMS	Questa icona viene visualizzata quando è presente un nuovo messaggio SMS.

Finestra principale.

La finestra principale mostra le seguenti informazioni:

- ▶ Barra del segnale
- ▶ Stato della scheda

Barra del segnale.

La barra del segnale disposta lungo il lato destro dello schermo indica la qualità della copertura wireless per il proprio dispositivo. Un segnale di debole intensità può ridurre la velocità dei dati nonché la capacità di connettersi. È consigliabile spostare l'orientamento del dispositivo per cercare di ottenere un segnale di maggiore intensità.



Stato della scheda.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Stato	Descrizione
"Inizializzazione scheda in corso..."	La scheda viene configurata.
"Pronta"	La scheda è pronta per la connessione.
"Connessione in corso..."	La scheda sta eseguendo la connessione alla rete.
"Connessa"	La scheda è connessa.
"Disconnessione in corso"	La scheda sta eseguendo la disconnessione.

Pulsante Connetti/Disconnetti.

Il pulsante **Connetti** viene utilizzato per iniziare una connessione di dati.

Fare click su questo pulsante per connettersi. Il pulsante **Connetti** viene utilizzato anche per disconnettere la connessione di dati. La scritta sul pulsante rifletterà la funzione dello stesso.

Quando si è disconnessi, il pulsante mostrerà la scritta **Connetti** per consentire all'utente di connettersi. Se connessi, il pulsante mostrerà la scritta **Disconnetti** per consentire all'utente di eseguire la disconnessione.

Menu Configurazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni di configurazione:

Generale.

Controllo opzioni	Descrizione
Nascondi se ridotto a icona	Quando l'applicazione è ridotta a icona, anche la barra degli strumenti è nascosta.
Sempre in primo piano	La finestra dell'applicazione sarà sempre in primo piano sul desktop.
Connessione automatica all'avvio	La connessione verrà eseguita automaticamente e mantenuta una volta che l'applicazione viene lanciata.

Impostazioni.

Controllo opzioni	Descrizione
Utilizzare sempre il profilo predefinito	Se selezionato, viene sempre utilizzato il profilo di connessione predefinito e la selezione del profilo è disattivata.
Blocco automatico USIM	Utilizzato per mantenere sempre bloccata la USIM. Con questa opzione attivata, l'utente deve sbloccare la USIM con un codice prima di ogni uso. Se l'utente non sblocca la USIM dopo un certo numero di tentativi, la USIM si blocca con il codice PUK. In tal caso, l'utente dovrà contattare il gestore di servizi per ottenere un codice di sblocco USIM semipermanente.

Menu Proprietà.

Il menu **Proprietà** visualizza un elenco di importanti informazioni relative alla scheda che potrebbero essere utilizzate per motivi di assistenza cliente.

Sono visualizzate le seguenti informazioni:

- **Versione firmware:** indica la versione firmware della scheda.
- **IMEI:** International Mobile Equipment Identity (Identità internazionale dell'apparecchiatura cellulare).
- **Numero del cellulare:** Funzione non disponibile.
- **Produttore:** Nome del fabbricante.
- **Tipo di modem:** Nome del modello modem.

Versione firmware	30.0
IMEI	353018000013321
Numero cellulare	
Produttore	Novatel Wireless, Inc.
Tipo di modem	Merlin UMTS



Il menu "Informazioni su" visualizza le informazioni relative al software MobiLink™. Tali informazioni comprendono numero di versione software, data di rilascio e informazioni in merito al copyright.

Domande frequenti.

▶ **Come posso verificare la qualità della mia connessione?**

La barra di stato "Intensità segnale", posta nella **FINESTRA PRINCIPALE**, indica la qualità del segnale della scheda. Se due o più barre sono ombreggiate, l'intensità del segnale della scheda è adeguata. Se meno di due barre sono ombreggiate, l'intensità del segnale è scarsa e sarà difficile stabilire e mantenere una connessione di rete.

▶ **Come posso vedere quale versione del software MobiLink™ sto utilizzando?**

Fare click sul pulsante Menu e selezionare il menu **INFORMAZIONI SU**. Appariranno la versione software, la data

di rilascio e le informazioni relative al copyright.

▶ **Come posso vedere la versione del firmware utilizzata dalla mia scheda?** Fare click sul pulsante Menu e selezionare il menu **PROPRIETÀ**.

▶ **Come posso capire se il servizio è disponibile?**

La barra di intensità del segnale di MobiLink™ indicherà se il servizio è presente, mentre il display di stato presenterà la scritta "Nessun servizio". L'indicatore LED della scheda lampeggia in rosso se il servizio non è disponibile.